





(両極端子部露出)



ビニルテープで端子部を被覆してください



(両極端子部の被覆)



(コネクター部露出)



(コネクター部、リード線の固定)



(クリーナー用電池の端子部露出)



(クリーナー用電池の端子部の被覆)



(電極端子部露出)



(電極端子部の被覆)